

بیرون برویم ، اما در خانه باشیم

نوربان ۲۰۰۰

شماره ثبت : ۲۷۲۸۹

در موقع خالی بودن منزل ، خاموش یا روشن بودن ممتد لامپ ها ، نظر سارقین را جلب می کند . این موضوع امنیت منزل شما را تهدید می کند . نگران نباشید ، نوربان ۲۰۰۰ با کنترل اتوماتیک لامپ ها در شب ، حضور شما را شبیه سازی کرده خالی بودن منزل از بیرون مشخص نمی شود.

نصب نوربان ۲۰۰۰ ، نیاز به هیچ تغییری در سیم کشی ساختمان ندارد.



نوربان محصولی مفید برای پیشگیری از سرقت منازل است . این دستگاه کوچک بسادگی و بدون نیاز به سیم کشی اضافی مانند شکلهای مقابل در کنار لامپ منزل شما نصب می شود . زمانیکه آنرا در حالت اتوماتیک قرار دهید . هر شب هنگام تاریک شدن هوا لامپ را روشن کرده و در مدتی که تنظیم کرده اید روشن نگاه می دارد . بدین وسیله در غیاب شما خالی بودن منزل از بیرون مشخص نمی شود .

- نوربان ۲۰۰۰ بسادگی نصب شده نیاز به اطلاعات تخصصی و سیم کشی اضافی ندارد .

- زمانیکه در منزل حضور دارید می توانید با کلید لامپ ، لامپ را طبق معمول روشن و یا خاموش کنید و در هنگام خروج با کلید لامپ ، نوربان را در حالت اتوماتیک قرار دهید .

- مدت روشنایی لامپ به ۳۲ حالت ثابت و متناوب تنظیم می شود .

- نوربان مانند شکل های مقابل در کنار لامپ نصب می شود . از نصب آن در محل های دیگر اکیدا خوداری فرمایید .

- لطفا جهت نصب و راه اندازی ، پشت برگه را مطالعه فرمایید .

- نوربان ۲۰۰۰ دو سال گارانتی تعویض دارد تاریخ انقضای گارانتی روی کارت درج شده است . لطفا کارت را تا پایان دوره گارانتی نزد خود نگهداری فرمایید .

تاریخ انقضای گارانتی :



شرکت گیومدار

تاریخ تاسیس : ۱۳۷۷ شماره ثبت : ۱۴۶۶۶۰

تلفن : ۰۲۱-۴۴۲۲۵۴۵۸


تلگرام : ۰۹۰۳۴۱۵۳۸۲۴

WWW.GIVCOMPANY.COM

روش نصب :

- محل نصب روی سقف یا دیوار ، نزدیک به سیم لامپ است. از نصب در محل‌های دیگر اکیدا خودداری کنید.
- کلید لامپ دیمر دار (کلید دارای قابلیت تنظیم نور لامپ) نباشد.

لطفاً برای نصب نوربان مراحل زیر را به ترتیب دنبال فرمایید :



حالت‌های ثابت : قسمت برجسته کلید با رنگ تیره مشخص شده است.



حالت‌های متناوب : قسمت برجسته کلید با رنگ تیره مشخص شده است.



در اینجا ۱۲ حالت اصلی مشخص شده برای سایر حالت‌های زمانی به وب سایت شرکت مراجعه فرمایید.

۷- در دستگاه را روی آن قرار داده پیچ های آنرا ببندید.

روش استفاده :

کنترل دستی : زمانیکه در منزل حضور دارید. برای روشن کردن لامپ کلید لامپ را دوبار بزنید. لامپ روشن می شود و تا خاموش کردن کلید روشن می ماند. در اینحالت نوربان مانند کلید معمولی عمل می کند. کنترل اتوماتیک : در موقع خروج از منزل کلید لامپ را یکبار بزنید. لامپ دو ثانیه روشن شده سپس خاموش می شود و نوربان هر شب تا خاموش کردن کلید بطور اتوماتیک عمل می کند. اگر لامپ روشن است و مایلید نوربان را در حالت اتوماتیک قرار دهید. ابتدا کلید را ده ثانیه خاموش کرده سپس آن را روشن کنید.

نکات تکمیلی :

- کلیه محصولات تولیدی شرکت گيو مدار قبل از بسته بندی نهایی تست کامل می شود. با این حال اگر تمایل به تست دارید. نوربان را در حالت اتوماتیک قرار داده با تاریک شدن هوا عمل می کند. توجه داشته باشید که قبل از روشن شدن نوربان سایر لامپ های منزل خاموش باشد. همچنین در صورتیکه تاریک شدن را بطور بطور مصنوعی ایجاد می کنید. لازم است نوربان حداقل ده دقیقه در تاریکی قرار گیرد.
- اگر از یک نوربان استفاده می کنید بهتر است آنرا در حالت ثابت ۲ و یا ۳ قرار دهید. و اگر از تعداد بیشتر استفاده می کنید بقیه را در یکی از حالت های متناوب قرار دهید. اگر از چند نوربان در یک منزل استفاده می کنید. نوربان ها باید در اتاق های مختلف نصب شود. چون نور یکی مانع از عملکرد دیگری می شود.

مشخصات فنی :

اگر خروجی اتصال کوتاه شود فیوز نوربان می سوزد. در این صورت فیوز ۵ آمپر جایگزین شود.

$I_o \leq 5A$ $165V < V_i < 265V$ $-15C < T_a < 65C$ $TIMER ACCURECY = +\%5$